


Poly TC8 Touch Panel

Tryck på pekpanelen för att väcka systemet från viloläge



1. Anslut till mötet

- Tryck på **Join (delta)**-knappen från kalendern för att delta i mötet

2. Tysta mikrofonen när ni inte talar

- På detta vis undviker ni störande ljud under mötet eftersom mikrofonerna är känsliga

3. Lägg på när mötet avslutas

- Tryck på **End call (avsluta samtal)**-knappen för att avsluta samtalet



M. M. Skärmdelning

- Anslut HDMI-kabeln** för att dela skärmbild
- Koppla bort HDMI-kabeln** för att avsluta delningen

OBS! Anslut inte USB-kabeln från konferensenheten till datorn under ett pågående samtal. USB-kabeln används endast när kameran ska agera med en dator (Device Mode-funtionen, se instruktioner längst bak)

För supporttjänster, vänligen kontakta er lokala lobbytjänst eller er egen verksamhets användarsupport.


Valtori

Konferensfunktioner under samtalet



Skärmdelningsval

Skärmdelning startar automatiskt när HDMI-kabeln ansluts



Layoutval

Välj layout för videosamtalet



Kamerastyrning

Styr kameran



Knappsats



Mikrofon

Tysta/öppna mikrofonen



Volume

Kontrollera högtalarvolymen



Camera

Stäng av eller starta kameran




Används ej

Valtori

Att använda "Device Mode" på systemet

Device Mode tillåter att använda konferenssystemets kamera, högtalare, mikrofon och anslutna bildskärmar direkt från datorn.



1. Aktivera Device Mode-funktionen

- Tryck på **Device Mode**-knappen på pekpanelen

2. Anslut kablarna

- Anslut **USB-** och **HDMI-**kablarna till datorn

3. Kontrollera ljud- och videoenhetsinställningarna i videokonferens-applikationen

- Välj "**Poly room video system**" som både ljud- och videoenheter i programmet.

4. Starta konferensen från videokonferensapplikationen

- När konferensen avslutats skall **kablarna kopplas ur**

För supporttjänster, vänligen kontakta er lokala lobbytjänst eller er egen verksamhets användarsupport.

Valtori